

## دستگاه تلفن کننده مدل Classic

ضبط پیام: برای ضبط پیام ابتدا دکمه ی MESSAGE

را فشار داده سپس دکمه ی ENTER را یک بار فشار

میدهید سپس دستگاه با یک بوق شروع به ضبط پیام به

مدت 20 ثانیه آغاز میشود. اگر پیام در کل زمان 20 ثانیه

طول بکشد دستگاه بعد این زمان اتوماتیک وار پیام را در

حافظه ی دستگاه SAVE میکند.

ولی اگر پیام کمتر از 20 ثانیه طول بکشد لازم است بعد

از پیام دکمه ی ENTER را فشار دهید.

پخش پیام: جهت چک کردن پیام ضبط شده لازم است

ابتدا دکمه ی MESSAGE را فشار داده سپس دکمه ی

CHECK را فشار دهید سپس دستگاه به طور اتوماتیک پیام

ضبط شده را پخش میکند.

وارد کردن شماره تلفن: ابتدا دکمه ی MEM را فشار

داده سپس شماره ی حافظه ی 1 تا 12 یا با توجه به تعداد

حافظه ی دستگاهتان شماره حافظه را انتخاب کرده سپس

دکمه ی ENTER را فشار میدهیم و بعد از آن شماره ی

تلفن مورد بظر را تا حد 12 زقم وارد کرده و بعد دکمه ی

ENTER را فشار می‌دهیم و سپس شماره‌ی مورد نظر در حافظه‌ی ثبت می‌شود.

مشاهده‌ی شماره تلفن: ابتدا دکمه‌ی MEM را فشار داده سپس دکمه‌ی CHECK را فشار داده و بعد شماره‌ی حافظه مورد نظر را فشار داده و مجدداً دکمه‌ی CHECK را فشار می‌دهید و برای دیدن حافظه‌های بعدی کافیست دکمه‌ی CHECK بزنید.

تست شماره‌گیری: ابتدا دکمه‌ی MEM را فشار داده، شماره‌ی شماره‌ی حافظه را فشار می‌دهید و بعد با فشار دادن دکمه‌ی MESSAGE دستگاه بصورت تستی شروع به شماره‌گیری حافظه‌ی مورد نظر کرده و بعد دستگاه شروع به شماره‌گیری می‌کند.

پاک کردن حافظه: ابتدا دکمه ی MEM را فشار داده  
سپس یکی از شماره های حافظه هایی که از بین 1 تا 12 را  
گرفته سپس دکمه ی ENTER را فشار داده و مجددا دکمه  
ی ENTER را میزنیم، حال شماره ی مورد نظر از روی  
حافظه کاملا پاک میشود.